

# ASSA lukuraamide kasutusjuhend

## Lukkude kasutamiseks tuletõkkeustel

Välja antud: 12. märts 2003

Välja andnud	Tootja esindaja: AS ASSA ABLOY Baltic, Valdeku 132, Tallinn 11216 EESTI
Tootja	ASSA Industri AB, Box 371, SE-631 05 Eskilstuna SWEDEN
Toode	ASSA lukuraamid: 504, 506, 509, 562, 564, 565, 587, 1498, 1520, 1525, 1526, 1560, 2000, 2565, 6498, 6585, 7787, 8000, 8020, 8025, 8030, 8065, 8098, 8560, 8561, 8564, 8720, 8725, 8765, 8768
Oluline omadus	Lukuraam on lingikeelega, mida ei saa asetada avatud positsiooni. Lingikeele pikkus 14 mm.
Ettenähtud kasutusala	Lukuraamid on mõeldud kasutamiseks tuletõkkeustele tulekindlusastmega EI 15, EI 30 või EI 60. (Alus: Rootsi Rahvusliku Katsetuste ja Uuringute Instituut SP, (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut), Box 857, 501 15 BORAS – katseraport nr. P104647 A ja B; Katsetused tehtud 22.01.2002 vastavalt standardile 1634-2: Small scale testing of items of door hardware)
Eritingimus	Lingikeel peab ulatuma lukuvastusesse vähemalt 7 mm ulatuses, kui on tegemist tulekindlusastmega EI 15 ja EI 30 ja tulekindlusastme EI 60 korral vähemalt 10 mm ulatuses.
Komplektsus	Lukuraamid võib komplekteerida ASSA 600, 700, 5700 seeria südamikuga ning vastava südamiku juurde kuuluvate aksessuaaridega.
Paigaldus	Lukuraamide ja tarvikute paigaldamisel tuleb lähtuda ASSA paigaldusjuhiseist. (Vt. Lisa 1: ASSA lukukomplektide paigaldusjuhised 1 ja 2).
Käsitlus ja hooldus	Lukkude käsitlemisel ja hooldamisel tuleb lähtuda ASSA üldisest Lukkude Kasutus- ja hooldusjuhiseist. Tuletõkke uste lukkude käsitlemisel eritingimusi ei ole. Lukud ei sisalda ohtlikke aineid ega osasid.