

ASSA 2000 EVO / ASSA 2000 kasutus- ja hooldusjuhend

Tugevdatud patenteeritud konkskeelega kaheüsteemne turvalukk
ASSA 2000 Evo või kaheüsteemne turvalukk ASSA 2000 on hea ja turvaline valik välisuksele.

Turva- ja käigulukk ühes: mugav kui oled kodus, turvaline kui oled ära.

Kasutamissoetus:

1. Kodus olles avatakse ja lukustatakse ust väändenupust.



2. Kodust lahkudes saab lukuraami otsaplaadil oleva nipli abil väändenupu funktsiooni välja lülitada. Peale luku võtmega lukustamist väändenupp enam ei tööta ning ust saab avada nii väljast kui seest ainult võtmega.



3. Koju tulles ja ust võtmega avades taastub väändenupu funktsioon automaatselt.



Lukkude hooldus

Selleks, et lukkude töökindlust ja vastupidavust suurendada, on vaja neidki regulaarselt õigete vahenditega hooldada. Hooldamata või valede ainetega puhastatud lukud ei kesta kaua.

Korteriuste lukke on soovitatav õlitada vähemalt kord aastas, tiheda kasutusega ukسلukke (nt kaupluste ukسل, kontoriuksed, korrusmajade välisüksed jms) tuleks õlitada kord kuus.

Väga tihti tõrguvad lukusüdamikud töötamast just seetõttu, et neisse on kogunenud tolm ja sodi. Seetõttu on lukusüdamiku vastupidavuse seisukohalt hooldus hädavajalik.



ASSA pakub lukusüdamike hoolduseks lukuõli ning puhastus- ja sulatusvahendit:

ASSA puhastus- ja sulatusvahend

on tänuväärt abivahend nii suvel kui talvel, sobib lukusüdamike puhastamiseks ja jää sulatamiseks.

- * Eemaldab kiiresti tolmu ja mustuse
- * Sulatab jää

Kasutamine: Puhastamiseks tuleb vahendit pritsida südamiku sisse nii, et see sealt välja voolama hakkab, seejärel torgata võti südamikku ja kohe ka eemaldada, võti puhastada. Protseduuri tuleks korrata seni, kuni võtme külge mustust enam ei teki. NB! Puhastuse käigus ei tohiks võtit südamikus pöörata. Südamiku korrektse töö tagamiseks pärast protseduuri lõpetamist peab südamikku õlitama ASSA lukuõliga.

ASSA lukuõli

on mõeldud igat tüüpi lukusüdamike õlitamiseks ja puhastamiseks.

- * Efektiivne: ühekordne kasutamine annab kiire tulemuse
- * Ei seo mustust ega tolmu
- * Külmumiskindel
- * Veekindel

Enne kasutamist loksutada!

Kasutamine: Kui te pole eelnevalt südamikku ASSA puhastusvahendiga puhastanud, siis tuleb vahendit pritsida südamiku sisse, seejärel, sarnaselt puhastamisega, torgata võti südamikku ja kohe ka eemaldada, võti puhastada. Protseduuri korrata nii kaua kui võtme külge enam mustust ei jää, alles siis võib võtit südamikus pöörata.

ASSA hooldusvahendid on saadaval lukukauplustes.

Lukuprobleemide puhul palun pöörduge **ASSA Security Center**itesse.

Lisainfo: www.assaabloy.ee